SONY

JP
CS

クイックスタートガイド(日本語)

HVL-F20AM

フラッシュを使って写真を撮ってみよう！

1

フラッシュに単4電池を2本入れる。

カメラにフラッシュを取り付け、カメラの電源を入れる。

2

フラッシュ電源オン

フラッシュの電源を入れ、カメラのモードダイヤルを「AUTO」にあわせる。

3

フラッシュのCHGランプが点灯してから、シャッターボタンを押して撮影する。

シーンに合わせてフラッシュを使いこなそう！

室内で人物を撮る(バウンス機能)

やわらかい光で影の少ない自然な写真が撮れます。

フラッシュを使わずに撮影した場合

内蔵フラッシュ撮影

HVL-F20AMを使用した撮影(バウンス撮影)

約3m以下の天井など(白に近い色がおすすめ)

撮影結果が暗い場合は、被写体に近づくか、ISO感度を上げるなどお試しください。

屋外で人物を撮る

より遠くまで光が届きます。

さらに詳しい操作方法・その他の機能については「取扱説明書」をご覧ください。

© 2009 Sony Corporation Printed in China

4-150-869-**41** (1)

JP
CS

快速入门指南(中文(简))

HVL-F20AM

让我们来利用闪光灯拍摄照片！

1

将两节 AAA 电池插入闪光灯中。

在打开相机电源之前，将闪光灯安装到相机上。

2

开启闪光灯电源

打开闪光灯电源，将相机的模式转盘设为 AUTO。

3

当闪光灯上的 CHG 指示灯亮起时，按快门按钮拍摄照片。

闪光灯可以在不同环境中使用！

拍摄室内人像(反射闪光照明)

照片具有自然柔和的阴影。

无闪光灯

采用内置相机闪光灯

采用外置闪光灯 HVL-F20AM
(反射闪光照明)

天花板等，高度小于 3m（最好近于白色）

如果照片看起来较暗，可试着靠近拍摄对象或增大 ISO 感光度的值。

拍摄室外人像

闪光范围更大。

有关闪光灯的使用及其他功能的详细信息，请参阅使用说明书。